



Bremsen

Wenn das Auto sofort anhalten soll, den Zuggriff vom Haltegriff weg drücken. Die elektrische Bremse wird aktiv und das Fahrzeug hält sofort an. Den Zuggriff loslassen und erneut drücken um die Rückwärtsfahrt einzuleiten.

Lenkausschlag

Verstellen Sie **ST RANGE**, um den Lenkausschlags-Winkel an die verschiedenen Rennstreckenverhältnisse anzupassen. Stellen Sie ihn auf **MAX** (rechts) für schärfere Kurven und auf **MIN** (links) für weitere Kurven.

Gastrimm

Verstellen Sie **TH TRIM** oben auf dem Sender, um die Beschleunigung des Autos zu beeinflussen. Stellen Sie auf **LO** für maximale Manövrierfähigkeit auf einer Rennstrecke mit sehr vielen Kurven und **HI** für höchste Geschwindigkeit.

Lenkungstrimm

Falls Ihr Auto bei losgelassenem Steuerrad nicht geradeaus fährt, stellen Sie **ST TRIM** oben auf dem Sender nach. Stellen Sie das Fahrzeug auf einen Bock oder drehen Sie es herum, so dass die Reifen den Boden nicht berühren. Schalten Sie Sender und Fahrzeug ein und drücken Sie dann **L** oder **R ST TRIM** bis die Reifen geradeaus zeigen.

(HINWEIS: ST TRIM kehrt zur Werkseinstellung zurück, wenn der Sender abgeschaltet wird.)

Beendigung der Fahrt

- Schieben Sie den Ein-Aus-Schalter am Boden des Chassis in die **Aus-** (hintere) Stellung.
- Schieben Sie den Ein-Aus-Schalter am Sender in die **Aus-** (hintere) Stellung und schieben Sie die Antenne ein.
- Um den Sender zu verwahren, schrauben Sie die Antenne heraus und verstauen sie im entsprechenden Schacht am Sender. Drücken Sie dann den **Entriegelungsknopf** um den Sender zusammenzuklappen.
- Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Batterien aus dem Fahrzeug zu entfernen. Aus Batterien / Akkus können Chemikalien austreten, welche die Elektronik angreifen.