

Beendigung der Fahrt

- Das Fahrzeug immer zuerst ausschalten! Anschließend den Sender ausschalten. Zuletzt die Senderantenne aus dem Antennenanschluss herausschrauben.
- Um den Sender zu verwahren, schrauben Sie die Antenne heraus und verstauen sie im entsprechenden Schacht am Sender. Drücken Sie dann den **Entriegelungsknopf** um den Sender zusammenzuklappen.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Fahrzeug zu entfernen. Aus Batterien / Akkus können Chemikalien austreten, welche die Elektronik angreifen.

Hinweise

- Falls Ihr Motor läuft, aber nicht auf den Sender reagiert, gehen Sie etwas auf das Fahrzeug zu und versuchen es erneut.
- Der Truck kann nicht neben Geräten mit Sendern betrieben werden, welche dieselbe Frequenz benutzen. Die Frequenz Ihres XMODS wird durch Farbe (und Frequenz) auf der Markierung am Truck und Senderquarz angezeigt. Beachten Sie nachfolgende Frequenz-Aufstellung:

Band 1	26.955 MHz	Braun
Band 2	27.045 MHz	Rot
Band 3	27.095 MHz	Orange
Band 4	27.145 MHz	Gelb
Band 5	27.195 MHz	Grün
Band 6	27.255 MHz	Blau